



PH-009 (III) ATC - Prenosný pH/°C meter

Návod na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš pH/°C meter. Veľa úspechov!

Popis zariadenia

pH/°C meter sa skladá z:

Pred použitím

- Vytiahnite chránič batérií a nainštalujte dodané batérie, dbajte na zachovanie správnej polarita (+/-)
- Odoberte ochranný kryt elektród. Ak sú elektródy suché ponorte ich do kalibračného roztoku pH7 na cca 2hodiny aby sa zaktivovali, následne je možné prísúpiť ku kalibrácii prístroja

Kalibrácia

- Ponorte snímaciu elektródu do roztoku pH 6,86 (pri teplote 25C) a potrašte v roztoku elektródu – nechajte ustáliť zobrazovanú hodnotu
- Nastavte jemným šroubovákóm kalibračný potenciometer tak, aby hodnota na displayi odpovedala hodnote pH referenčného roztoku.
- Postup opakujte pre referenčný roztok pH 4,01

Použitie

- Zapnite prístroj prepínačom ON/OFF, odoberte ochranný kryt elektród a ponorte do vzorky testovanej tekutiny. (dodržiujte maximálnu ponornú úroveň !)
- Po ustálení hodnôt na displayi môžete odčítať merané hodnoty teploty a pH meranej veličiny
- Po použití prístroj vypnite tlačítkom ON/OFF , očistite elektródy a odložte s pár kvapkami destilovanej vody v ochrannom kryte

Výmena elektród a batérií

- Rozsah prístroja musí byť nanovo recalibrovaný vždy keď: - elektróda nie je dlhodobo používaná, alebo ak potrebujete maximálnu presnosť merania

Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia

Záručný list

Záručné podmienky:

- Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe záhada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady musí užívateľ predložiť pre prijatie reklamácie
- Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim
- Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného listu
- Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením a údržbou, nevzťahuje sa na opotrebitel'né veci ako najmä batérie.



.....
Dátum nákupu

.....
Pečiatka a podpis predajne